

MOOER

**PITCH BOX**

移调单块

用户手册

### 注意事项

**\*使用前请仔细阅读\***

#### 电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。  
 请使用内负外正的9V(±10%)电源变压器，最大工作电压不得超过12V，否则将会导致设备损坏，着火或者其他问题。  
 不使用时或雷雨天时请拔掉电源。

#### 连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其它设备，这将有助于避免故障和损害其它设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

#### 放置场所

为防止变形、变色，及其它严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 热源
- 磁场
- 高温潮湿
- 多尘或不洁的地方
- 湿度较大
- 强烈震动或摇晃

#### 操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。  
 请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。  
 注意不要掉落，不要使其受到冲击及过度压力。

### 性能概述

- 三种工作模式：Harmony/Pitch Shift/Detune
- 全金属外壳
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关
- 9V电源供电

### 模式说明

**Harmony:** 将移调音与原音混合在一起，得到一种饱满的和声效果。

**Pitch Shift:** 精准的复音移调效果。

**Detune:** 将小幅度移调音与原音混合在一起，得到一种合唱般富有空间感的效果。

### 面板说明



### 参数列表

面板丝印	Harmony/Pitch Shift	Detune	面板丝印	Harmony/Pitch Shift	Detune
-24	-24 半音	-40 音分	1	+1 半音	+5 音分
-12	-12 半音	-35 音分	2	+2 半音	+10 音分
-9	-9 半音	-30 音分	3	+3 半音	+15 音分
-7	-7 半音	-25 音分	5	+5 半音	+20 音分
-5	-5 半音	-20 音分	7	+7 半音	+25 音分
-3	-3 半音	-15 音分	9	+9 半音	+30 音分
-2	-2 半音	-10 音分	12	+12 半音	+35 音分
-1	-1 半音	-5 音分	24	+24 半音	+40 音分

### 技术参数

**混响模式：** 3 (Harmony/Pitch Shift/Detune)

**输入：** 1/4" 单声道音频接口 (阻抗：470k Ohms)

**输出：** 1/4" 单声道音频接口 (阻抗：100 Ohms)

**电源供给：** 9V 直流变压器 (内负外正)，推荐使用 Mooyer Micro Power

**工作电流：** 128 mA

**尺寸：** 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)

**重量：** 170g

**附件：** 用户手册

\*免责声明：参数更新恕不另行通知。