

MOOER

Hustle Drive

失真单块

用户手册

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。
请使用内负外正的9V(±10%)电源变压器, 最大工作电压不得超过12V, 否则将会导致设备损坏, 着火或者其它问题。
不使用时或雷雨天时请拔下电源。

连接

连接设备或断开连接前, 请务必关闭电源及其它设备, 这将有助于避免故障和损害其它设备。另外, 要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色, 及其它严重损坏, 请避免以下情况:

- 阳光直射
- 磁场
- 多尘或不洁的地方
- 强烈震动或摇晃
- 热源
- 高温潮湿
- 湿度较大

电器干扰

在使用本机时, 收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请用干燥柔软的布清洁本机。如有必要, 可用稍微湿润的布。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

操作

请勿用蛮力使用开关及控制元件。
请勿让纸屑、金属制品及其它物体落入机内。
注意不要摔落, 不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述


- 两种工作模式: HP/LP
- 全金属外壳
- 外观小巧精致
- 纯直通脚踏开关
- 9V电源供电

模式说明

HP: High Peak模式, 增强低频, 当增益增大时, 音量会变大且中高频会得到一定提升(3.5kHz左右)。

LP: Low Peak模式, 对原始信号进行极小的染色, 出色的Clean Boost。

面板说明



技术参数

效果模式: 2 (HP, LP)

输入: 1/4" 单声道音频接口 (阻抗: 470k Ohms)

输出: 1/4" 单声道音频接口 (阻抗: 1k Ohms)

电源供给: 9V 直流变压器 (内负外正), 推荐使用 Moorer Micro Power

工作电流: 6 mA

尺寸: 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)

重量: 150g

附件: 用户手册

*免责声明: 参数更新恕不另行通知。