

MUGGER

Hustle Drive

Distortion Pedal

取扱説明書

注意事項

使用前に必ずお読みください。

使用電源

9V(+/-10%)のACアダプター以外は使用しないでください。

故障や火災の原因になります。

地震・雷が発生している時は、ご使用を控えてください。

接続について

シールドケーブルはアンプなどの他の機器の電源を切ってから取り外してください。

本体の故障や他の機器の故障を防ぐことが出来ます。

使用環境

変色や変形、ノイズや故障の原因になるので、以下のような状況での使用は避けて下さい。

- ・直射日光が当たる場所。
- ・磁気のある物の近く。
- ・高温多湿になる場所。
- ・電圧規格が違う場所。
- ・不安定な場所。


お手入れ方法

乾燥した柔らかい布でやさしく拭いてください。

汚れが取れないときは水で程よく湿らせた布で拭いてください。

研磨剤入りの洗剤、アルコール、シンナー、ワックス、溶媒、洗浄液または化学製品を含む布は使わないでください。

各部説明



1. DC IN

ACアダプター(DC 9Vセンターマイナス)を接続します。

2. Mode Switch

- ・ HP (High Peak mode) : 低音域は残し、高音域を削ったサウンドになります。
- ・ LP (Low Peak mode) : 高音域は残し、低音域を削ったサウンドになります。

3. VOLUME

エフェクトの出力量を調整します。

4. TONE

音色を調整します。

5. DRIVE

歪み量を調整します。

6. INPUT

1/4モノラルオーディオジャックでの入力になります。

7. OUTPUT

1/4モノラルオーディオジャックでの出力になります。

8. ON/OFF LED

エフェクトをオンにした際、LEDが点灯します。

9. TRUE BYPASS Foot Switch

エフェクトのオン/オフ切り替えスイッチ。オフにした場合、エフェクトの回路を通さないトゥルーパーパスを採用しました。

仕様

入力：1/4モノラルジャック(インピーダンス470KΩ)

出力：1/4モノラルジャック(インピーダンス1KΩ)

電源：ACアダプター 9V DC センターマイナス

消費電流量：6mA

サイズ：93.5(D)x42(W)x52(H)mm

重量：150g

付属品：日本語取扱説明書(保証書)

